

## Fiche technique

### Kit de tôles sur jupe – Anciennes jupes Scania

#### Conseils avant pose d'accessoires chromés à coller sur la carrosserie

Les accessoires chromés à coller sont pré-équipés de rubans adhésifs double face en mousse, spécialement conçus pour la carrosserie. Les bandes adhésives sont positionnées sur les contours de la pièce avec une recouvrance maximum afin de faciliter et de renforcer la prise de l'accessoire. Bien souvent, le film protecteur de la face chromée est encore en place afin de limiter les rayures et traces lors de la manipulation.

Avant d'effectuer la pose de votre accessoire, il est préférable de respecter quelques règles préalables :

- Ne pas retirer le film plastique des bandes adhésives avant d'être certain du positionnement de votre accessoires et d'avoir nettoyé la surface à coller.
- Dans l'idéal, conservez le film protecteur recouvrant le dessus de votre accessoire afin de limiter traces et rayures pendant la pose ou bien en cas de chute accidentelle de la pièce durant sa manipulation.
- Procédez à un nettoyage suffisant de la surface du camion à coller. Vérifiez qu'il ne reste pas de résidus de poussière ou d'éléments empêchant la bonne prise de la colle (feuilles, goudrons, particules étrangères).
- Ne collez pas trop tôt votre accessoire après le nettoyage, votre surface doit être parfaitement sèche et sans résidus de produits nettoyants, notamment substances grasses tels que des produits de polissage qui créeraient une couche superflue entre la carrosserie du camion et la bande adhésive.
- Appuyez de manière régulière sur les surfaces à coller sans trop forcer et laissez le temps à la colle de prendre un bref instant.
- Évitez de manipuler votre accessoire sans raison afin de ne pas fragiliser la pose.
- Une fois la pose effectuée et l'accessoire bien en place, vous pouvez nettoyer le chrome avec un produit adapté afin de gommer les traces de main qui se seraient déposées. Choisissez un produit recommandé spécialement pour les chromes automobiles et un chiffon non abrasif.
- Si dans le temps vous constatez un léger décollement de votre accessoire, vous pouvez délicatement renforcer sa prise sur carrosserie en rajoutant un petit morceau de ruban adhésif double face, spécial carrosserie.
- Restez vigilants lors de la manipulation de vos accessoires découpés au laser, il peut subsister quelques points de découpe non ébavurés malgré tout le soin apporté aux finitions.

**MODELE DU KIT** : Côté conducteur = modèle 2 soit 245-192  
Côté passager = modèle 3 soit 1890-71  
Empattement de 3700 ( F )

